

使用说明书

氧化锆氧分析仪

型号: ZFK3

ZFK4

ZFK7

前

承蒙您购买富士的氧化锆氧分析仪(型号: ZFK3、4、7), 深表感谢。

- 请仔细阅读本使用说明书,在充分理解其内容之后再进行氧化锆氧分析仪的安装、运行、维护。如使用不当,可能导致 事故和受伤。
- 本氧化锆氧分析仪的规格会因产品改进而变更,恕不事先通知,敬请谅解。严禁擅自改装氧化锆氧分析仪。若因擅自改装而引发的事故,本公司概不负责。本使用说明书请由实际使用氧化锆氧分析仪的人员保管。
- 阅读后,请保存在实际使用分析仪的人员随时可以查阅之处。
- 请务必确保将本使用说明书交付给终端用户。

制 造 商 : 富士电机计测仪表株式会社

号 : 记载于本体铭牌 制造日期 : 记载于本体铭牌制造国 : 日本

(六化物口	
一(父贞初四一见衣)	
分析仪本体	1台
电源熔丝(AC250V/3.1	15A)2
	1册

注意事项 =

- 严禁擅自转载本书的部分或全部内容。
- 本书内容今后若有变更, 恕不事先通知。敬请谅解。
- 如果您发现本书中存在难以理解、表述错误、遗漏等处,请填写在本书末页 的说明书意见表内,交给本公司销售人员。

©富士电机系统株式会社 2006

发 行 2006-10

安全注意事项

使用前请务必认真阅读"安全注意事项",确保正确使用。

• 这里列出的注意事项记载着与安全有关的重要内容,请务必遵守。安全注意事项的等级分为"危险"、"注意"、 "禁止"。

企 危险	如使用不当,将发生危险,可能导致死亡或者重伤。
<u></u> 注意	如使用不当,将发生危险,可能导致中等程度的伤害、轻伤,或者仅发生物质损失。
◇ 禁止	表示禁止(不允许执行的事)。

设置、配管·配线时的注意事项



危险

• 本产品为非防爆规格。请勿在有爆炸性气体的环境中使用。否则可能导致爆炸、火灾等重大事故。



- 请将本产品设置在符合"使用说明书"中记载的使用条件的场所。若设置场所不符合要求,使用时会导致触电、火灾或误动作。
- 安装施工中,注意不要使电线头等杂物进入仪表内,否则可能导致火灾、故障、 误动作。
- 请务必按照规定的要求进行接地施工。未接地可能导致触电、误动作。
- 请连接、使用符合仪表额定规格的电源。否则可能导致火灾。
- 进行布线、接线施工时,请务必先切断所有电源。否则可能导致触电事故。
- 接线施工必须按照仪表的额定值选用合适的线材,使用不能承受额定规格的接线材料可能导致火灾。



禁止

• 禁止在直接受到雨水等水分侵袭的场所进行作业。否则会导致触电或故障。

运行、维护·检查时的注意事项



危险

校正气体中若含有CO等有毒气体时,排气、使用时要充分加以注意。否则可能导致中毒。



!\ 注意

- 请切断总电源后再进行作业。若在通电状态下进行作业可能会导致触电。
- 清洁配管出口等时,请切断总电源,等充分冷却后再进行作业。否则可能导致 烫伤。
- 更换零件时请勿使用非制造商指定的产品。否则不仅不能充分发挥产品性能,还可能导致事故或故障。
- 维护时换下的零部件请作为不燃物处理。



禁止

• 禁止在直接受到雨水等水分侵袭的场所进行作业。否则会导致触电或故障。

其它注意事项



危险

• 被测气体中若含有可燃性气体,使用前请充分确认气体组分和规格。否则不仅不能发挥仪表的性能,还可能导致爆炸。



注意

- 即使查阅了使用说明书也无法做出判断的故障,请务必与销售店或本公司的调试 技术员联系。随意拆卸可能导致事故或受伤。
- 进行了不正确的操作、超出产品规格范围使用、不正确的维护·修理·改造等时,可能有损安全保护性能。

目 录


訶	言		i
安	全注詞	意事项	. ii
		要	
		~ 分名称和说明	
	2.1	机箱的各部分名称和说明	. 1
	2.2	仪器内部的名称和说明	.2
3.	设置	方法	.3
	3.1	安装方法	.3
	3.2	配管方法	.4
	3.3	采 样	.5
	3.4	配线方法	.6
4.	运	行	.7
	4.1	运行步骤	.7
	4.2	运行准备	.7
	4.3	测量开始	.7
		停 止	
5.	维	护	.8
	5.1	日常检查	.8
	5.2	气体出口的清洁	.8
	5.3	电源熔丝的更换	.9
规	格	1	10

1. 概 要

氧化锆氧分析仪利用以氧化锆(ZrO2)为主要成分的固体电解质在高温下只能通过氧离子的导电特性,是以氧浓差电池的原理为基础,测量由被测气体与基准气体氧浓度之差所产生的电动势的氧传感器。通过与红外气体分析仪组合及与采样系统并用,在燃烧设备的管理和空气分离设备以及实验室等的所有领域中,能够高精度地测量氧的浓度。


2. 各部分名称和说明

2.1 机箱的各部分名称和说明



编号	名称	功能
1	机箱盖	保护内部。
2	安装螺钉	固定机箱盖。
3	主开关	将开关置于 "ON",内部所有电源都被接通。
4	熔丝	AC250V/3.15A
5	端子板	进行输入输出的连接。
6	试样气体入口	被测气体输入配管连接于此口。Rc1/4内螺纹
7	试样气体出口	测量后的气体排气管路连接于此口。Rc1/4内螺纹
8	温度指示器	显示传感器的温度。
9	规格铭牌	记载型号、规格。

2.2 仪器内部的名称和说明



编号	名称	功能
10	氧检测器	根据试样气体中的氧浓度差进行输出。
11)	温度调节器	将氧检测器的加热器调温至工作温度800°C。
12	DC电源	将DC + 12V提供给放大器电路板。
13	放大器印刷电路板	对于20.6~0.05%O≥的氧浓度,输出约为DC0~1V(ZFK输出检测器原始信号)。
14)	气体流通箱	向氧检测器导入被测气体。

3. 设置方法

⚠ 危险


本产品为非防爆规格。请勿在有爆炸性气体的环境中使用。否则可能导致爆 炸、火灾等重大事故。



·请将本产品设置在符合"使用说明书"中记载的使用条件的场所。若设置场所不符合要求,使用时会导致触电、火灾或误动作。

3.1 安装方法

(单位: mm)



- 请在厚度3mm以上的钢板等金属板上用M4螺钉或螺栓安装。 请不要在石膏板、木材等安装强度不足的材质上安装。 在3mm以下的金属板上安装时,建议使用螺帽紧固。
- 设置在垂直的墙壁上时,请将气体入口、出口朝下安装。
- 请在上下、正面、正面右侧设置维护及通风散热的空间。
- 为保护氧检测器,请不要使正面(显示、操作部)朝上接通电源。
- 请选择合适的场所安装。
- 接近通常的温度、湿度,且温度变化小的场所。
- 不受强辐射热和日光直射的场所。
- 本产品为室内用结构,在室外安装时,必须是不直接受风雨侵袭的场所,或配备合适的防护罩。
- 腐蚀性气体、可燃性气体少的,环境清洁的场所。

3.2 配管方法


(1) 配管方法

配管请连接至本仪表下方的气体入口一出口处。

本仪表和采样系统之间,请用聚四氟乙烯、不锈钢、聚乙烯等耐腐蚀的管子连接。

为提高响应速度,请尽量缩短入口管道。内径4mm左右为宜。灰尘侵入仪表内部,可能引起动作不良,所以请使用清洗干净的配管和接头。


出口管道有时会析出硫酸烟雾或氧化物。请使用内径8mm左右,且容易拆装易于清洁的配管。并且,请在配管中途连接分支管,清除烟雾类杂质。出口管道应通大气,避免与其它分析仪、采样装置等连接。



仰视图

(2) 管路图

下图为典型的管路构成示例。



3.3 采 样



- 本产品为非防爆规格。请勿在有爆炸性气体的环境中使用。否则可能导致爆 炸、火灾等重大事故。
- 被测气体中若含有可燃性气体,使用前请充分确认气体组分和规格。否则不仅不能发挥仪表的性能,还可能导致爆炸。

3.3.1 试样气体条件

- (a) 请通过过滤网将试样气体中含有的灰尘完全过滤掉。最后一级过滤器请使用能滤掉0.3µm灰尘的过滤网。
- (b) 为了使分析仪中不产生冷凝水,试样气体的露点必须低于环境温度。试样气体中含有水蒸汽时,请使用除湿器将露点降到0°C左右。
- (c) 试样气体中含有SO3气雾时,请使用滤雾器及冷凝器等将SO3气雾过滤掉。其他的气雾也同样处理。
- (d) 如果试样气体中含有Cl₂、F₂、HCl等强腐蚀性气体,或Si蒸气、碱金属、P、Pb、高浓度(1000ppm以上)的SO₂等物质,仪表的使用寿命将会缩短,请加以注意。
- (e) 试样气体温度为0~50°C。请注意不要直接将高温气体导入仪表内。
- (f) 如含有H2、CO等可燃性气体,会因产生反应而消耗O2,将导致负的误差。

3.3.2 试样气体流量

请使试样气体以0.5±0.25L/min的流量流动。

3.3.3 标准气体的准备

请准备零点、量程校正用的标准气体。

零点气体	空气 *
量程气体	1 ~ 2%O ₂ /N ₂

* 使用0~10%O2量程时,9~10%O2/N2标准气体也可作为零点气体(计量法规定的零点气体)使用。

3.4 配线方法



- 进行布线、接线施工时,请务必先切断电源。否则可能导致触电事故。
- 请务必对接地线进行D种接地施工,不按规定进行接地施工,将会导致触电和 故障。
- 安装施工中,注意不要使电线头等杂物进入仪表内,否则可能导致火灾、故障、误动作。
- 接线施工必须按照仪表的额定值选用合适的线材,使用低于额定要求的接线材料可能导致火灾。
- 请连接、使用符合仪表额定规格的电源。否则可能导致火灾。



禁止

• 禁止在直接受到雨水等水分侵袭的场所进行作业。否则会导致触电或故障。

外部端子位于本体正面。

请参照图3-1给各端子接线。接地线请务必实施D种接地施工。端子螺钉为M4。电源配线长应在3m以内,配线应使用相当于1.25sq 600V聚氯乙烯绝缘电线。

为了减小外部干扰的影响,输出信号的配线,请使用屏蔽线。

氧化锆氧分析仪




图 3-1 外部接线图

4. 运 行

 危险	校正气体中若含有CO等有毒气体时,排气、使用时要充分加以注意。否则可能导致中毒。被测气体中若含有可燃性气体,使用前请充分确认气体组分和规格。否则不仅不能发挥仪表的性能,还可能导致爆炸。
<u></u> 注意	进行了不正确的操作、超出产品规格范围使用、不正确的维护·修理·改造等时,可能有损安全保护性能。
◇ 禁止	• 禁止在直接受到雨水等水分侵袭的场所进行作业。否则会导致触电或故障。

4.1 运行步骤

请仔细阅读与其组合的红外气体分析仪使用说明书后,开始作业,使其进入运行状态。 氧化锆氧分析仪需要30分钟以上的预热时间。

4.2 运行准备

(1) 配管、配线的确认

请检查、确认管路连接是否正确、电路接线是否有误。

(2) 接通电源

将电源开关置为"ON",温度指示器经闪烁后,显示温度。

(3) 预热运行

通入零点气体(空气),进行30分钟以上的预热运行。 温度达到800°C±5°C时,预热运行结束。

(4) 校正

请参见红外气体分析仪的使用说明书,进行零点(空气)、量程点校正。


4.3 测量开始

请通入试样气体。

4.4 停 止

欲停止时,为置换传感器内的被测气体,请将大气等气体注入5分钟以上。 然后,将电源置于OFF。

5. 维护



5.1 日常检查

(1) 零点校正(空气)以及量程校正

- ① 请进行零点校正。校正方法请参见红外气体分析仪的使用说明书。
- ② 零点校正结束后,请进行量程校正。
- ③ 每周1次根据需要进行零点、量程校正。

(2) 流量检查

每日检查1次,确认试样气体流量达到0.5±0.25L/min。

(3) 氧分析仪的输出及显示温度的确认

(a) 氧分析仪的输出

响应缓慢,或氧的指示值无变化时,请确认配管是否脱落或出口配管等处是否堵塞。

- (b) 显示温度的确认
 - 请确认温度显示是否在800±5°C范围内。
 - 温度显示为 "UUUU" 时,应考虑配线脱落或热电偶断线。请检查氧检测器端子板的3-4端子间的导通情况,确认是否为2Ω左右。

断线时, 必须更换氧检测器。

5.2 气体出口的清洁

根据测量气体的组分,有时在配管出口会析出硫酸烟雾和氧化物。


此时,请切断总电源,待仪器冷却后清洁配管。

5.3 电源熔丝的更换



• 更换电源熔丝前,请务必查明熔丝熔断的原因,采取对策后再进行更换。

- ① 请将电源开关置于OFF。
- ② 从正面看,熔丝位于左下方。一边逆时针方向旋转熔丝座的旋盖一边向上拉,拆下旋盖和熔丝。 ③ 请取出熔丝,更换新品。(熔丝: AC250V/3.15A延时型) ④ 更换后,请装好熔丝座的旋盖。



规格

测量方式 : 氧化锆固体电解质

测量范围 : 与红外气体分析仪组合使用: 最低量程0~5vol%O2、最高量程0~25vol%O2

测量对象 : 不燃性气体或燃烧排气中的氧(混入可燃性气体时,由于传感器部的燃烧会产生测量误差。)

输出信号 : 连接红外气体分析仪, DC4~20mA、DC0~1V 线性输出或传感器原始输出

传感器输出 : 氧化锆传感器的理论输出(传感器温度为800°C时)

 $E = 50.74log \frac{20.6}{X} - B$

E: 理论输出 (mV) B: 空白电压 (mV)

X:被测气体浓度 (%O2)

温度报警输出 :接点输出1a接点、接点容量AC220V、1A(阻性负载)

重复性 : ±0.5%FS (与红外气体分析仪连接时) 流量 : 0.5±0.25L/min (与红外气体分析仪连接时) 响应速度 : 90%响应 约20秒 (与红外气体分析仪连接时)

预热时间 : 约30分钟环境温度 : 0~+45℃环境湿度 : 90%RH以下安装方法 : 室内壁挂式

气体出、入口 : Rc1/4 (PT1/4内螺纹) 外形尺寸(H×W×D) : 141×170×189.5 (mm)

重量 : 约3kg

涂装颜色 : 芒塞尔色标5Y7/1

型号:下述

1 2 3 4 5 6 7 8	9 10 11 12 13	
Z F K Y Y 4 -	Y 0 Y Y	内 容
		测量方式・有无检定
3		氧化锆氧分析仪(无检定)
4	-	氧化锆氧分析仪(带检定)
7		氧化锆氧分析仪(输出氧化锆原始信号、CE标记)
		电源・气体出口
1		AC90 ~ 126V 50/60Hz
3		AC200 ~ 240V 50/60Hz
7		AC200~240V 50/60Hz(符合CE标记) (标准气体口) *1
8		AC200~240V 50/60Hz(符合CE标记) (扩大气体口) *1
		气体出入口
	1	Rc1/4
	8	NPT1/4
		*4\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

电源 额定电压 : AC100~115V或AC200~240V

额定频率 : 50Hz/60Hz

最大额定功率 : 215VA (接通电源时) / 65VA (稳定运行时)

环境条件 使用环境 : 室内

最大高度 : 2000m 电源电压波动 : AC230V±10%

过电压等级 : □ 污染度 : 2

符合标准 产品安全 : EN61010-1:2001, IEC61010-1:2001



尊敬的顾客

使用说明书No.

发行人填写栏 担当者

INZ-TN4ZFK3-C

您好,如您对本说明书有宝贵的建议、要求及其他留意到的事项,或发现本书存在难以理解的内容等时,请具体地记在本页中交给本公司的销售人员**。**

提 交 日 期

年

日 受理编号

月

 \Box

使用说即	月书名称	氧化锆氧分析仪(型号:ZFK3,ZF	使用说明书 FK4,ZFK7	提交人	部门姓名		
页	行		内	 容			
		请在意见、要求、 某项上画圈	内容难以理解(错误 "○"	、说明不充分	分、用语不统-	一、错字漏字、	其它)

受理

年

月

△ 安全注意事项 *使用本产品目录中的产品时,请务必事先仔细阅读使用说明书。 富士电机系统株式会社 〒141-0032东京都品川区大崎一丁目11番2号(Gate City Ohsaki, East Tower) http://www.fic-net.jp

Tel: +86-21-5496-2211(总机) 邮编: 200032

http://www.fics.com.cn

富士电机仪表(上海)有限公司中国上海市徐汇区肇嘉浜路789号均瑶国际广场29楼83-C2室

Fax: +86-21-6417-6672